



НПО "Пожарная автоматика сервис"


ПЕРЕХОДНИК
для подключения БИП
ЭТИКЕТКА
ПАС 155.00.022-01ЭТ
на партию.....шт

1. Назначение

Переходник для подключения баллона испытательного переносного (БИП) предназначен для подсоединения БИП к трубной разводке при испытаниях их на прочность и герметичность.

2. Комплектность:

1-переходник БИП-Р40 -1 шт
-этикетка



3. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП.....

Купчин Н.А.
.....
расшифровка подписи

.....
год, месяц, число